

目からウロコのクリーナー

(業務用鱗状痕洗浄液)

■ 用途 ガラス・ステンレスの水垢や鱗状痕の除去。

■ ご使用方法

ガラスの表面に特殊施工やコーティングが施されている場合、白濁や変色を起こす場合がございますので、使用前には目立たない場所で必ずパッチテストを行ってください。

- 1) パッチテストで異常がある場合は使用しないで下さい。
- 2) ガラス・ステンレスの表面を十分に水洗いして下さい。
- 3) ガラス・ステンレスを十分に拭き上げた状態で鱗状痕クリーナーを刷毛等で塗りこんで下さい。
- 4) 液剤（鱗状痕クリーナー）が弾く部分は何度も塗り込んで下さい。刷毛の感触が変わります。
- 5) 乾燥に注意しながら、水、又は液剤を塗り込んで下さい。
- 6) 水で充分洗い流し、スキージーやウエスで拭き取って下さい。
- 7) 汚れの内容を確認し、落ち切れていない場合は繰り返し作業して下さい。
- 8) 石のように経年変化した汚れは事前にスクレイパー等で表面を軽く削って下さい。

※汚れの内容や経年変化等で反応しないガラスも有ります。

●品名：鱗状痕クリーナー ●液性：酸性

●成分：有機酸混合水、無機酸混合水、植物エキス、非イオン系界面活性剤、無機酸混合水

●内容量：100 cc

●特徴：手に触れても安心安全でガラスの表面に塗るだけで傷つける事無く鱗状痕や水垢を分解除去し、廃棄処理も特別な溶剤等の必要も無く、そのまま排水溝に流せます。

■ ご使用・保管上のご注意

- 1) 飲料水には絶対に使用しないで下さい。
- 2) 使用の際、マスク、手袋を着用後、ご使用下さい。
- 3) 目や口に噴霧したり直接触れないで下さい。
- 4) 風通しの良い場所で保管して下さい。
- 5) ガラス、ステンレス以外には使用しないで下さい。
- 6) 開封後はなるべく早く使用して下さい。
- 7) 直射日光を避け常温で保管して下さい（40℃以下）
- 8) 他の液剤との併用はお避け下さい。
- 9) 車のフロントガラス、偏光ガラス、色付きガラスの使用は不可となります。
- 10) 子供の手の届かない場所に保管して下さい。

■ 応急処置

- 目に入った時はこすらず直ぐに水で充分洗い流して下さい。
- 飲み込んだ時は大量の水を飲ませて下さい。
- 皮膚についた時は十分に水洗いして下さい。
- 異常が見られた場合はすぐに医師に相談して下さい。

< 製造販売元 >

株式会社 万 立

〒582-0020

大阪府柏原市片山町 13-59

TEL : 072-977-0898/FAX : 072-977-0899