



ウィツキル通信

Hypochlorous Acid Aqueous Solution Water NEWS Vol.35

長かった夏も終わったと思つたら、急に寒くなりましたね。これからは、空気が乾燥し注意が必要な時期です。そろそろウィツキルを噴霧しようと思つていらつしやる方も多いのではないのでしょうか？夏の間動かしていなかった超音波噴霧器を出してみたら、動かなかった！というようなことがないよう、本格的に使用を始める前に、水を入れて動作確認をされることをおすすめいたします。

超音波噴霧器 確認のポイント

・フロート部の動きをチェック
フロート部は、水が入ると自由に上下に動くような仕組みになっておりますが、水道水のカルキ等が付着し、固まって動かなくなっている場合があります。もし、電源を入れても動かないという場合は、その可能性もありますので、フロートが上下するか、フロート周りに付着物がついていないかを指で確認し、ある時は取り除いてください。



超音波噴霧器 HM-201
水槽部を上から見た図

・電源を入れて、霧が出るかをチェック
超音波振動子は、水を振動させて霧にする

ための部品で、消耗品です。電源を入れても霧が出ない場合は、超音波振動子の寿命の可能性もありますので販売店にご確認の上、修理を受けてください。(ウィツキルミストMR-1002は振動子を交換できません。ご了承ください。)尚、タンクの水を交換する度に、やわらかい布等でこまめに拭き取ると、劣化を防げます。



・それ以外

不具合の大半は、前述の2点ですが、まれに内部の電気系統の不具合の場合もあります。弊社取扱いの噴霧器は、お買上後1年以内でしたら無償で修理可能ですので、販売店にご相談ください。

ウィツキルQ&A

ウィツキルについて、最近いただきました質問をまとめました。参考にしてください。

Q. ウィツキルは冷暗所管理とありますが、

冷蔵庫にいれないといけないのでしょうか？

A. 冷蔵庫にいれていただく必要はありませんが、紫外線のあたらないなるべく涼しいところに保管してください。

Q. ウィツキルをアルミ缶に入れても良いのでしょうか？

A. アルミに反応して、穴があいたという報告もございますのでアルミ缶には入れないでください。遮光されている、金属部品が使用されていない容器がおすすめです。尚、「ウィツキル専用スプレーボトル」も販売しておりますので、販売店にてお問い合わせください。

Q. ウィツキル1000を期限内に使いきれないのですが。

A. ウィツキル1000には、5L製品がございます。使いきれずに有効期限を迎えてしまったという方、ぜひ「ウィツキル10005L」をご利用ください。

Q. 有効期限が切れても使えますか？

A. 期限が過ぎてしまっても、急激に濃度が下がるわけはありませんが、期限が過ぎたものはその製品の濃度を保証できませんので、なるべく期限内のものをお使いください。

ウィツキルの使い方の基本は、噴霧が50ppm、モノの除菌は100ppmです。この基本をおさえて、冬もウィツキルで感染対策をして乗り越えていただけましたら幸いです。

ウィツキル通信に関するお問い合わせ、

感想または取り上げて欲しいテーマ等ございましたら、ご遠慮なく上記アドレスにご連絡ください。

編集部一同心よりお待ちしております。